


BOMBA LIBERTY



800564
800568
800569

PÁG.
61

PIEZA N°	DESCRIPCIÓN	REF.	UD/CAJA	PRECIO €
1	TAPA PREFILTRO LIBERTY	518061		
2	JUNTA TAPA PREFILTRO LIBERTY	518062		
3	CESTILLO LIBERTY	518063		
4	CUERPO BOMBA LIBERTY	518064		
5	JUNTA DIFUSOR LIBERTY	518609		
6	DIFUSOR LIBERTY	518066		
7	TURBINA 0,75HP LIBERTY	518067A		
	TURBINA 1HP LIBERTY	518067B		
	TURBINA 1,5HP LIBERTY	518067C		
8	JUNTA CUERPO INTERMEDIO LIBERTY	518068		
9	CUERPO INTERMEDIO LIBERTY	518069		
10	ARANDELA LIBERTY	518070		
11	TORNILLO CUERPO/C. UNION LIBERTY	518071		
12	SELLO MECANICO LIBERTY	518072		
14	JUNTA TAPON DESAGÜE BOMBA LIBERTY	518074		
15	TAPON DESAGÜE BOMBA LIBERTY	518075		
16	MOTOR 0,75HP LIBERTY	518050		
	MOTOR 1HP LIBERTY	518052		
	MOTOR 1,5HP LIBERTY	518054		
17	TORNILLO MOTOR/C. UNION LIBERTY	518077		
18	SOPORTE MOTOR LIBERTY	518078		
19	BASE MOTOR LIBERTY	518079		